


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ

программного обеспечения стационарного роутера Gemtek

Внимание: Обязательно закройте все интернет-страницы и отключите программы, которые скачивают информацию из интернета (электронную почту, страницу «ВКонтакте», онлайн-видео, онлайн-радио, торренты, Skype, ICQ). Если страницы останутся открытыми, устройство может выйти из строя!


Примечание: После обновления программного обеспечения произойдет сброс пользовательских настроек роутера. Если вы меняли настройки роутера, их нужно будет сохранить вручную – переписать с экрана или сделать скриншоты.

Шаг 1




Порты
для подключения
Ethernet RJ-45


Подключите компьютер, с которого
будет запущено обновление,
к стационарному роутеру Gemtek
сетевым кабелем Ethernet RJ-45
(в комплекте)




Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4



Шаг 5

После обновления программного обеспечения роутер сам перезагрузится, и вам нужно будет только заново включить Wi-Fi на вкладке «Управление» раздела «Настройки Wi-Fi».